

Návod na obsluhu Fa 1842, Fa 2842 platí ak je odomknutý.

Podmienkou však je, aby pod vŕetkými číslami 1 až 0 boli  
ženské náučnícke čísla (a) rovnaké) a zaplombovaná telefónna  
zábranka so zastreškou (zamedzenie možnosti použitia iného  
telefónneho prístroja). Po uzamknutí prístroja je voľba z  
príslušného mikrotelefónu len zatlačením tlačidla 1.  
Príklad: Uloženie čísla pri odomknutom prístroji:

→ 2 8 3 7 → 1

Výber čísla pri odomknutom prístroji:

☎ 1 vyvolí sa do linky 2 8 3 7

Výber čísla pri uzamknutom prístroji:

zatlačiť tlačidlo " 1 " vyvolí sa do linky 2 8

Telefónne prístroje, ktoré sú vybavené nahrávacou šnúrou,  
umožňujú nahrávanie telefónneho hovoru na magnetofón. Ma-  
gnetofón pre nahrávanie je možné použiť ľubovoľný, ktorý je scho-  
pý spracovať vstupný signál cca 100 mV a jeho spúšťanie je  
manuálne.