



DT - domácí telefon
 4 FP 210 52, 37, 211 02, 22
 a se zábranou odposlechu
 4 FP 210 38, 110 73

ZT - zvonkové tlačítko
 4 FK 461 02

BZ - bytový zvonek
 4FN 605 11,13,17,19,29

přídavný zvonek k DT (svorky 3 a 4)
 4FN 605 22,26

TT 94 s KZ (kódová em)

Elektrický zámek EZ
 4 FN 877 01,02,03
 4 FN 877 11,12,13,14

Síťový zdroj
 4 FP 672 55
 (4 FP 672 39,40)
 [4 FP 672 18]

~ 0 - +41 G 2 6 N L
 u () a [] chybí
 oba na svorku - 230V/50Hz