


NÁVOD NA MONTÁŽ ZVONČEKOVÉHO TLAČIDLA

4 FK 461 02

Zvončekové tlačidlo slúži na spínanie rôznych druhov elektroakustických návěstí, montujeme na pevnú podložku pomocou 2ks skrutiek M3 x 6 resp. 2ks skrutiek do dreva $\varnothing 3\text{mm}$. Montážne otvory resp. skrutky na upevnenie vyzváňacích vodičov sú prístupne po uvoľnení plastového krytu štítku podľa obr.1.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom zvláštneho alebo nebezpečného odpadu. V záujme ochrany životného prostredia odporúčame obal z výrobku odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu a dožitý výrobok odovzdať určeným zberným surovinám.

TESLA STROPKOV a.s. Hviezdoslavová 37/46
091 12 STROPKOV

4 VNF B 238