

I. Provedení a použití

- a) MB telefonní přístroje s induktorem jsou provedeny ve stolním vyhotovení. Skládají se ze základní desky miskovitého tvaru, na které jsou upevněny: induktor, sestavená deska plošného spoje, zvonek resp. měnič pro elektroakustickou signalizaci. Kryt telefonního přístroje rozměrově odpovídá základní desce. Mikrotelefon je složen ze dvou dílů navzájem spojených šrouby. Přístroje určené pro železnice 4 FP 121 41 – 44 jsou dodávány s bateriovou skříňkou pro osazení suchého článku.
- b) Jsou určeny pro duplexní telefonní dorozumívání v systému MB

II. Montáž a obsluha

- a) Připojení přístrojů na vedení (16 km), izolačný odpor min. 20k Ohm.
- b) Pracovní prostředí přístrojů je v rozmezí + 5° C až 45° C při relativní vlhkosti 45% až 80 %
- c) Volání účastníka na telefonním přístroji s induktorem se uskutečňuje zatočením klíčky induktoru při položeném mikrotelefonu přístroje
- d) Po zazvonění akustické signalizace volaný účastník zdvihne mikrotelefon a může být uskutečněn telefonní hovor.
- e) Regulace hlasitosti akustické signalizace se uskutečňuje otočným regulátorem ze spodní strany základní desky.

III. Ochrana životního prostředí

Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti elektrozařízení nesmí být likvidováno společně s nevytříděným komunálním odpadem. Za účelem správného zhodnocení je odevzdejte na místo určené pro sběr elektroodpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního obecního úřadu, nejbližšího sběrného místa nebo zaměstnance prodejny, kde jste výrobek zakoupili. Správným nakládáním s elektrozařízením po uplynutí doby životnosti přispíváte k opětovnému použití a materiálovému zhodnocení odpadu. Tímto konáním pomůžete zachovat přírodní zdroje a přispějete k prevenci potencionálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Datum:		Změna	Číslo:				
Vypracoval:			Datum:				
Schválil:			Vydání:				