

- PR5 - poloha 1: - dvoutón, rychlé přepínání tónu
 - poloha 2: - dvoutón, pomalé přepínání tónu
 - poloha 3: - trvalý jeden tón

Příklad připojení houkačky typu „HVS“ nebo „HHS“ k domácímu telefonu ve funkci výkonnější signalizace vyzvánění, případně i signalizace optické.

