


DT - domácí telefon  
4 FP 210 52, 37  
4 FP 211 02, 22



Síťový zdroj  
4 FP 672 63



stojnosměrný EZ  
4 FN 877 17,18  
4 FN 877 15,16

Tlačítkové tablo  
TT - KARAT

ZT - zvonkové tlačítko  
4 FK 461 02

BZ - bytový zvonek  
4FN 605 11,13,17,19,29

přídavný zvonek k DT (na svorky 3 a 4)  
4FN 605 22,26

spojovací uzel

n - počet DT

počet vodičů

