



Obr. 8

Zapojení, které umožňuje i vzájemnou komunikaci mezi 2 DT
 (EV při komunikaci mezi DT odpojen)
 (Při použití SN 4FP 672 19 možno použít pouze DT85 4FP 110 37.)