



Schéma č. 3

Zapojenie pre dvoch účastníkov s DT 4 FP 210 52 (4 FP 110 52), alebo 4 FP 210 37 (4 FP 110 37) s elektroakustickou signalizáciou, s možnosťou vzájomného hovoru medzi DT. V tomto zapojení má elektroakustické vyzvonenie od DT iný tón než od tabla a pri komunikácii medzi DT navzájom je el. vrátnik v table odpojený (zabezpečuje to SN) to znamená, že vnútorný hovor medzi DT nie je v table počuť. Čiarkovane naznačená možnosť zapojenia bytového zvončeka.

Zapojení pro dva účastníky s DT 4 FP 210 52 (4 FP 110 52), nebo 4 FP 210 37 (4 FP 110 37) - elektroakustické vyzvonění s možností komunikace mezi DT. V tomto zapojení má elektroakustické vyzvonění od DT jiný tón než od tabla a při komunikaci mezi DT navzájem je el. vrátník v table odpojen (zabezpečuje to SN) což znamená, že vnitřní hovor mezi DT není z tabla slyšet.Čárkovaně je naznačena možnost připojení bytových zvonků.