

Zapojení pro komunikaci TT94 a DT (bez bzučáku) bez komunikace mezi DT

