
6 3 2 1(Z) 4
~
4+n-2
5+n-2
7
6
4
3
2
1(Z)
A
T
5
DT2
DT - domácí telefon
4 FP 210 52, 37
4 FP 211 02, 22
a se zábranou odposlechu
4 FP 210 38, 110 73
ZT BZ
2
ZT - zvonkové tlačítko
4 FK 461 02
4+n-1
5+n-1
BZ - bytový zvonek
4FN 605 11,13,17,19,29
přídavný zvonek k DT (svorky 3 a 4)
4FN 605 22,26
DT1
4+n
5+n
6+n
Signalizace
max. 12V==
0,2A
GND
+12V
EZ
EZ
NV
Svorka 4 DT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
G1
6
+4
3
2
7
OH
G
B
A
XC1
XC2
XC4
XC3
n = počet DT
TT GUARD s KZ (kódovačem)
(TT 85 s KZ)
El. zámek
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
~ 0 – +41 G 2 6
N L
u ( ) a [ ] chybí
oba na svorku -
230V/50Hz
Síťový zdroj
4 FP 672 55
(4 FP 672 39,40)
[4 FP 672 18]